



Netia **Player**

Instrukcja podłączenia

Witamy w fascynującym świecie multimedialnych Netii

Urządzenie Netia Player zapewnia dostęp do unikalnego zestawu usług multimedialnych:

- pakiety telewizji cyfrowej Netii
- możliwość odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T
- nagrywanie programów na dysk zewnętrzny (min. 40 GB)
- zatrzymywanie i cofanie programów
- wypożyczalnia filmów
- serwisy internetowe na ekranie telewizora
- bezprzewodowe podłączenie do internetu poprzez Netia Spota lub inny router WIFI*
- odtwarzanie filmów, zdjęć i muzyki z dysku USB oraz z sieci domowej i komputerów domowych
- program telewizyjny
- komfortowa i prosta obsługa

* Dla Klientów posiadających pakiet telewizji cyfrowej Netii rekomendowane jest połączenie za pomocą kabla ethernetowego.

Zawartość pakietu instalacyjnego



Netia Player



Pilot



Zasilacz



Kabel HDMI



Kabel antenowy



Kabel ethernetowy



Kabel miniDIN-SCART



Instrukcja podłączenia

Opis funkcji pilota



Opis urządzenia Netia Player

Zapoznaj się z budową dekodera,
co ułatwi Ci prawidłową instalację i użytkowanie.

Netia Player – panel przedni

Dioda

sygnalizuje stan pracy urządzenia

Przycisk RESET

powoduje wyłączenie urządzenia, 5-krotne wciśnięcie powoduje przywrócenie fabrycznej konfiguracji Netia Playera



Gniazdo USB

do podłączenia dysku USB zawierającego filmy, zdjęcia i muzykę

Odbiornik IRDA

odbierający sygnał z pilota zdalnego sterowania


Netia Player – panel tylny

Gniazdo antenowe IN

Opcjonalne podłączenie anteny do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. UWAGA: Kanały DVB-T są dostarczane w pakiecie telewizyjnym Netii.

Gniazdo antenowe OUT

dotatkowa opcja do przeniesienia sygnału naziemnej telewizji cyfrowej do odbiornika telewizyjnego, wyposażonego w dekodery DVB-T



Gniazdo HDMI

do podłączenia bezpośrednio do telewizora (LCD/LED lub plazmowego) lub przez kino domowe

Gniazdo ETHERNET

Gniazdo USB

Gniazdo zasilania DC

Gniazdo S/PDIF

do podłączenia odtwarzacza dźwięku cyfrowego (kino domowe, wieża stereo)


Gniazdo miniDIN

do podłączenia telewizora starszego typu (kineskopowego)




Schemat podłączenia Netia Playera

Przed rozpoczęciem instalacji Netia Playera podłącz w pierwszej kolejności router i sprawdź poprawność działania internetu. Jeśli kupiłeś jeden z pakietów telewizji cyfrowej Netii, koniecznością jest podłączenie routera Netia Spot lub Technicolor, który otrzymałeś w przesyłce od Netii.



Technicolor

LUB



Netia Spot



Antena telewizji analogowej lub naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T

LUB



Gniazdo antenowe

opcja

Kabel antenowy

podłącz tylko wtedy, gdy chcesz oglądać telewizję DVB-T w miejscu, w którym nie ma dostępu do internetu

1 Podłącz router

- połącz router z Netia Playerem za pomocą kabla ethernetowego (opcja rekomendowana dla Klientów posiadających pakiet telewizji cyfrowej Netii)
- lub
- skonfiguruj połączenie bezprzewodowe WIFI



Zasilacz 12 V = 1,5 A
sieć elektryczna ~230 V



LUB



Wejście analogowe AV typu SCART (TV w jakości SD)

3b

Podłącz kabel miniDIN-SCART



Wejście cyfrowe AV typu HDMI (TV w jakości HD)

3a

Podłącz kabel HDMI

5 Przygotowanie pilota

1. Otwórz pokrywę znajdującą się z tyłu obudowy pilota
2. Przytrzymując baterie, wyciągnij folię
3. Zamknij pokrywę i uruchom Netia Player przyciskiem



6 Konfiguruj ustawienia Netia Playera na ekranie telewizora

1. Język
2. Format obrazu
3. Kod PIN
4. Sposób podłączenia do internetu
5. Przeprowadź strojenie sygnału naziemnej telewizji cyfrowej (opcjonalnie)

4 Telewizor/Monitor

ustaw w telewizorze źródło sygnału HDMI lub AV/SCART (za pomocą przycisku **SOURCE/INPUT** na pilocie telewizora)



Netia Player to multimedialne serce Twojego domu

Pełne wykorzystanie możliwości dekodera Netia Player uzyskasz przez podłączenie urządzenia do routera Netia Spot oraz do sprzętu audio-video.



Kino domowe, wieża stereo – dźwięk cyfrowy poprzez złącze optyczne S/PDIF



Kabel antenowy

Sygnal telewizyjny (naziemnej telewizji cyfrowej) do dodatkowych odbiorników z tunerem TV



Nagrywanie, zatrzymywanie i cofanie programów poprzez podłączenie dysku zewnętrznego – min. 40 GB



Odtwarzanie własnych multimedii – podłącz dysk zewnętrzny lub pendrive (z tyłu lub przodu Netia Playera) przez jedno z gniazd USB

Opcje dodatkowe

Jeżeli nie masz anteny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, możesz ją zakupić w e-sklepie Netii: netia.emarket.pl. Oferujemy anteny zewnętrzne i wewnętrzne.

Jeżeli kabel ethernetowy jest za krótki lub sygnał WIFI nie dochodzi do dekodera, możesz zakupić w e-sklepie Netii: netia.emarket.pl zestaw do przesyłania sygnału przez sieć elektryczną (PLC).